



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is intended for indoor use only.

OPERATION

1. Fully unwind the leadwire/lights where applicable.
2. Slide/unscrew/unclip the battery box to open.
3. Insert 1xAAA batteries and slide/screw/clip the compartment closed.
4. Slide the switch to the ON position to illuminate your lights. If your lights have a timer function slide switch/press the button to cycle to TIMER position and they will illuminate for six hours, automatically turn off then come back on eighteen hours later.

If your product is supplied with a remote control:

When the product switch is set to ON, the remote can be used to turn ON/OFF or set the timer.

If your product features multi function:

Press the function button to cycle through and select your favoured option.

1. Combination.
2. In wave.
3. Sequential.
4. Slo glo.
5. Chasing/Flash.
6. Slow fade.
7. Twinkle/Flash.
8. Steady on/Static.
9. Off.

lights4fun®

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind fest verklebt und nicht austauschbar. Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite. Dieses Produkt ist für den Innengebrauch konzipiert.

ANLEITUNG

1. Wickeln Sie die Beleuchtung und die Zuleitung vollständig auseinander.
2. Schieben/schrauben Sie das Batteriefach auf bzw. entriegeln Sie es.
3. Legen Sie 1xAAA/LR03 Batterien ein und schieben/schrauben Sie das Batteriefach zu bzw. verriegeln Sie es.
4. Schieben Sie den Schalter auf ON, um die Lichter einzuschalten. Sollte das Produkt über einen Timer verfügen, schieben Sie den Schalter bitte auf TIMER bzw. drücken Sie den Schalter bis zur TIMER-Einstellung. Die Lichter leuchten dann für 6 Stunden, schalten sich automatisch aus und nach 18 Stunden wieder ein.

Wenn das Produkt eine Fernbedienung hat:

Wenn der Schalter am Produkt auf ON steht, kann die Fernbedienung benutzt werden, um die Lichter ein-/auszuschalten oder den Timer zu aktivieren.

Wenn das Produkt mehrere Einstellungen hat:

Drücken Sie den Einstellungsschalter, um zwischen den Einstellungen zu wechseln und den gewünschten Effekt auszuwählen.

*Supporting a brighter future. Discover more at **lights4fun.com/future**

1. Kombination aller Effekte. 2. In Wellen. 3. Aufeinanderfolgend. 4. Langsames Fließen.
5. Schnelles Aufblitzen. 6. Verblenden. 7. Funkelnder Blitz. 8. Dauerlicht. 9. Aus.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de vuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar; si echadas en los apósitos contenedores y centros de reciclaje locales. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrolle completamente el cable/luces cuando necesario.
2. Deslizar/desenroscar el compartimiento de las baterías para abrirlo.
3. Inserte las pilas 1xAAA/LR03 y deslizar/enroscar para cerrar el compartimiento.
4. Deslizar el interruptor en posición ON para encender las luces. Si el artículo incluye temporizador se puede seleccionar deslizando el interruptor a la posición TIMER y las luces se iluminarán por 6 horas. Después se apagarán solas y se encenderán automáticamente pasadas 18 horas (a la misma hora que fué seleccionada la modalidad temporizador).

Si su producto incluye un mando a distancia:

Cuando el interruptor del producto esté en ON, el mando a distancia se puede utilizar para encender/apagar o ajustar el temporizador.

lights4fun®

Si su producto incluye múltiples funciones de iluminación:

Pulse el botón de función para seleccionar la opción favorita.

1. Combinación de efectos. 2. En onda. 3. Secuencial. 4. Encendido Lento. 5. Flash. 6. Desvanecimiento lento. 7. Parpadeante. 8. Luz fija. 9. Apagado.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Les piles peuvent peut-être être recyclées et acceptées à votre centre de recyclage local. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

MODE D'EMPLOI

1. Déroulez complètement le câble / les lumières, s'il y a lieu.
2. Faites glisser / dévissez / déclipsez le boîtier à piles pour l'ouvrir.
3. Insérez les piles 1xAAA/LR03 et faites glisser / vissez / clipsez le compartiment pour le fermer.
4. Placez l'interrupteur sur ON pour allumer vos lumières. Si le produit dispose d'une fonction minuterie, placez l'interrupteur / poussez le bouton sur TIMER et il s'allumera pendant six heures, s'éteindra automatiquement puis se rallumera dix-huit heures plus tard.

Si votre produit est fourni avec une télécommande :

Lorsque l'interrupteur du produit est réglé sur ON, la télécommande peut être utilisée pour

Supporting a brighter future. Discover more at **lights4fun.com/future*

allumer / éteindre ou régler la minuterie.

Si votre produit dispose d'un mode multi-fonction :

Appuyez sur le bouton de fonction pour parcourir et sélectionner votre option préférée.

1. Combinaison. 2. En vague. 3. Séquentiel. 4. Slo glo. 5. Chassant / Flash. 6. Fondu lent. 7. Twinkle / Flash. 8. Fixe / statique. 9. Arrêt.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate nelle riciclerie di zona. Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo all'esterno.

FUNZIONAMENTO

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione e/o le luci, se applicabile.
2. Far scorrere/svitare/sganciare lo sportellino del vano batterie per aprire.
3. Inserire 1xAAA/LR03 pila/e e far scorrere/riavvitare/riagganciare per chiudere il vano.
4. Spostare l'interruttore su ON per accendere le luci. Se il prodotto è dotato di funzione timer, può essere selezionata mettendo l'interruttore su/premendo il pulsante TIMER e le luci resteranno accese per 6 ore, poi si spegneranno da sole. Le luci si riaccenderanno automaticamente dopo che saranno trascorse ulteriori 18 ore (alla stessa ora di quando è stata selezionata la funzione Timer).

lights4fun®

Se il prodotto è dotato di telecomando:

Quando l'interruttore è posizionato su ON, il telecomando si può usare per accendere, spegnere e attivare il timer.

Se il prodotto è dotato di diverse funzioni/giochi di luci:

Premere il pulsante FUNCTION per selezionare l'opzione desiderata:

1. Combinazione di effetti. 2. Ad onda. 3. Sequenza. 4. Accensione lenta. 5. Flash. 6. Spegnimento lento. 7. Scintillio. 8. Statico. 9. Spento.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit www.lights4fun.co.uk/surprise

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
LLIP20-1XAAA-IB01-I

lights4fun®