



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.



EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is intended for outdoor use only. Designed for use throughout the summer months, you may find that with shorter winter days your solar lights don't illuminate as they do in summer.

OPERATION

1. Remove the protective film from the solar panel & remove the safety strip pull tab from the battery compartment.
2. To switch between the warm white and colour changing setting, firmly remove the solar panel unit and flick the switch to your desired setting, setting 1 is colour changing, setting 2 is warm white.
3. Place outdoors in direct sunlight for 16 hours. The rechargeable battery supplied is partially charged. For optimum performance we recommend switching the unit off and performing an initial charge of 16 hours. (Stake lights only - push stake into solar panel shaft, insert into ground and adjust panel so it is in direct sunlight).
4. Place in direct sunlight. Your light will illuminate when darkness falls. Expect up to 12 hours of illumination from an 8 hour charge.
5. Use the positioning guide included to position your light in the desired location. Use the screws included to affix the lighting unit to the wall.

If your model features multi function, press MODE to cycle through options.

1. Combination. 2. In wave. 3. Sequential. 4. Slo glo. 5. Chasing/Flash. 6. Slow fade

lights4fun®

7. *Twinkle/Flash*. 8. *Steady on/ Static*. 9. *Off*.

Maintain your solar panel by regularly wiping with a damp cloth.

For additional help on how to operate and maintain your solar lights, visit the Help Centre on our website.

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite. Dieses Produkt ist für den Außenbereich konzipiert. Das Produkt ist für den Gebrauch während der sonnigen Frühlings- und Sommermonate gedacht und es kann sein, dass die Leuchtkraft an kurzen und dunklen Wintertagen eingeschränkt ist.

ANLEITUNG

1. Entfernen Sie den Schutzfilm über dem Solarpanel und den herausziehbaren Sicherheitsstreifen am Solarakku.
2. Um zwischen warmweißem Licht und dem Farbwechsel-Modus zu wechseln, entferne das Solarpanel und stelle den Schalter auf die gewünschte Einstellung. Einstellung 1 ist Farbwechsel, Einstellung 2 ist warmweißes Licht.
3. Platzieren Sie das Produkt für 16 Stunden in direktem Sonnenlicht im Außenbereich. Die enthaltene, wiederaufladbare Batterie ist teilweise aufgeladen. Für die optimale Funktion

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

des Produkts empfehlen wir, es zunächst die vollen 16 Stunden im ausgeschalteten Zustand vollständig aufzuladen. (Stableuchten: Solarpanel mit Erdspeißen/Stäben zusammenstecken und in der Erde platzieren. Solarpanel so ausrichten, dass es sich in direktem Sonnenlicht befindet).

4. Platzieren Sie das Produkt im direkten Sonnenlicht. Das Licht schaltet sich in der Dämmerung automatisch ein. Nach einer Ladezeit von 8 Stunden können Sie bis zu 12 Stunden Leuchtdauer erwarten.
5. Nutze die im Lieferumfang enthaltene Positionierungs-Anleitung, um die Lichter in die gewünschte Position zu bringen. Verwende die Schrauben, um das Produkt an der Wand anzubringen.

Produkte mit verschiedenen Einstellungen:

Drücken Sie den "Mode"-Button, um zwischen den Einstellungen zu wechseln und eine auszuwählen.

1. Kombination aller Effekte. 2. In Wellen. 3. Aufeinanderfolgend. 4. Langsames Fließen
5. Schnelles Aufblitzen. 6. Verblassen. 7. Funkelnder Blitz. 8. Dauerlicht. 9. Aus.

Pflegen Sie das Solarpanel, indem Sie es regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen.

Weitere Hilfe zur Benutzung und Instandhaltung Ihrer Solarbeleuchtung erhalten Sie im Hilfebereich unserer Webseite.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se

lights4fun®

pueden substituir. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de vuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar, si echadas en los apósitos contenedores y centros de reciclaje locales. Diseñado para uso durante los meses de verano, es posible que con los días de invierno más cortos las luces solares no se iluminen como en verano.

FUNCIONAMIENTO

1. Retire la película protectora del panel solar.
2. Para cambiar entre la configuración de blanco cálido y la de cambio de color, retire firmemente la unidad del panel solar y mueve el interruptor a la configuración deseada. La configuración 1 es cambio de color; y la configuración 2 es blanco cálido
3. Colóquelo al aire libre a la luz solar directa durante 16 horas. La batería recargable suministrada está parcialmente cargada. Para un rendimiento óptimo recomendamos apagar la unidad y realizar una carga inicial de 16 horas. (Sólo luces de estaca - empuje la estaca en el eje del panel solar; insértelo en el suelo y ajuste el panel para que esté bajo la luz solar directa).
4. Colóquelo a la luz solar directa. La luz se iluminará cuando caiga la oscuridad. Espere hasta 12 horas de iluminación despues de una carga de 8 horas.
5. Utiliza la guía de posicionamiento incluida para colocar la luz en el lugar deseado. Usa los tornillos incluidos para fijar la unidad de iluminación a la pared.

Si su producto incluye múltiples funciones de iluminación:

Pulse el botón de función para seleccionar la opción favorita.

1. Combinación de efectos. 2. En onda. 3. Secuencial. 4. Encendido Lento. 5. Flash
6. Desvanecimiento lento. 7. Parpadeante. 8. Luz fija. 9. Apagado.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

Para mantener el panel solar limpiar regularmente con un paño húmedo.

Para obtener ayuda adicional sobre cómo utilizar y mantener sus luces solares, visite el Centro de Ayuda en nuestro sitio web.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Piles pouvant être recyclées et peuvent être acceptées à votre centre de recyclage local. Ce produit est conçu uniquement pour un usage extérieur: Conçues pour une utilisation durant les mois ensoleillés de printemps et d'été, il est possible que durant les journées raccourcies d'hiver, l'illumination soit moindre.

MODE D'EMPLOI

1. Enlevez le film protecteur se trouvant sur le panneau solaire et la languette de sécurité se trouvant dans le compartiment à piles.
2. Pour permuter entre le mode blanc chaud et le mode couleurs changeantes, retirez le panneau solaire et placez l'interrupteur sur le réglage souhaité. Le réglage 1 correspond au mode couleurs changeantes, le réglage 2 au mode blanc chaud.
3. Placez-le à l'extérieur sous la lumière directe du soleil pendant 16 heures. La batterie rechargeable fournie est partiellement chargée. Pour des performances optimales, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil et d'effectuer une charge initiale de 16 heures. (Lumières à piquet seulement : enfoncez la tige du panneau solaire dans l'encoche se

lights4fun.

trouvant dans le piquet, plantez dans le sol et ajustez le panneau afin qu'il soit en plein soleil).

4. Positionnez-le à la lumière directe du soleil. Votre lampe s'illuminera à la tombée de la nuit. Vous pouvez vous attendre à jusqu'à 12 heures d'illumination après une charge de 8 heures.
5. Utilisez le guide de positionnement fourni pour placer votre lampe à l'endroit désiré. Utilisez les vis fournies pour fixer le luminaire au mur.

Si votre modèle dispose de multifonctions, appuyez sur *MODE* afin de parcourir les options.

1. Combinaison. 2. En vague. 3. Séquentiel. 4. Slo glo. 5. Chassant / Flash. 6. Fondu lent. 7. Twinkle / Flash. 8. Fixe / statique. 9. Arrêt.

Assurez l'entretien de votre panneau solaire en l'essuyant régulièrement avec un chiffon humide.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur le fonctionnement et l'entretien de vos lampes solaires, visitez le Centre d'aide sur notre site Web.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

nelle riciclerie di zona. Questo prodotto si intende esclusivamente per uso in esterni. Essendo progettate per l'uso nei mesi estivi, d'inverno, con le giornate più corte, il tempo d'illuminazione delle luci potrebbe ridursi.

FUNZIONAMENTO

1. Rimuovere la pellicola protettiva del pannello solare.
2. Per passare tra l'impostazione bianco caldo e quella a colori cangianti, rimuovi saldamente l'unità del pannello solare e sposta l'interruttore sull'impostazione desiderata. L'impostazione 1 è per il cambio colore, mentre l'impostazione 2 è per il bianco caldo.
3. Posizionare il pannello all'aperto, sotto la luce diretta del sole per 16 ore. La batteria all'interno sarà parzialmente carica, ma raccomandiamo di effettuare questa procedura di carica iniziale per garantire una performance ottimale. (Per luci con paletti, inserire il paletto nel supporto sul pannello e posizionare nel terreno, aggiustando il pannello nella migliore posizione per ricevere luce diretta.)
4. Rimettere il pannello in posizione e la luce si accenderà al calare della sera. Si possono aspettare 12 ore di illuminazione da una giornata di carica di 8 ore.
5. Utilizza la guida di posizionamento inclusa per posizionare la tua luce nel luogo desiderato. Usa le viti incluse per fissare l'unità di illuminazione alla parete.

Se il prodotto è dotato di diverse funzioni/giochi di luci:

Premere il pulsante MODE per selezionare l'opzione desiderata:


1. Combinazione di effetti.
2. Ad onda.
3. Sequenza.
4. Accensione lenta.
5. Flash
6. Spegnimento lento.
7. Scintillio.
8. Statico.
9. Spento

lights4fun®

Si raccomanda di mantenere il pannello pulito, passandolo regolarmente con un panno umido.

Per ulteriori consigli su utilizzo e manutenzione, visitare il nostro sito o contattare il servizio clienti.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future



SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit www.lights4fun.co.uk/surprise

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2024.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
SL25004-IB01-1

lights4fun®